	1·m					I									T	/ /- -4	# =C	D 88	—	∖ 40 = 14	⊢ ~ ⁄∽ τ	rm 壬.	F	1m											-	市力			—							
全社 令和 4年度 安全衛生重点目標							作業所月間安全衛生管理重点目標														工事名																									
底ヨシ) の完全実施』						令和 4年 8 月 1 重機災害の防止														計青施3第101号 構内水管耐震化工事																										
						安全衛生管理計画										2 埋設物損傷事故防止														所長				監理	技術者	Ť	担当者			作成						
2.災害発生時・災害速報の作業所内での水平展開・周知徹底 3.現場安全施エサイクルの完全実施と妥協のない安全指導						及び工事工程表								3 土砂崩壊事故防止														/// X										//	_							
4若手社員を同行してのパトロールの実施、実践指導 5きれいな現場づくりの推進で、整理整頓・危険個所の排除																4 熱中症防止対策																														
月 7月																							8.	月															9月							_
日																		10 11 12 水 木 金																						2			借	考		_
理日 支障物移設復旧 導水管③部	日	月	火	水	木完	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	B	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			m			_
立入禁止柵復旧					元 了																																		<u> </u>							
内野送水管 φ 500 耐震補強金具N7	•	3/7	4/7	試掘	5/7	6/7	•		試掘	7/7	•																			刑材	 - 絆 (Ⅰ 筋∙生	l コン				脱粒	↓ ▶埋戸	21.							
内野送水管 Ø 500 仮設・土工		-, .						<u> </u>	B-1200			補強	コン	計画	1.段	取り	İ												1																	_
補強コンクリート2箇所【試掘で形状協議】																				1		1			補強	コン	掘削2	2箇月	f	型样	- 鉄	ñ∙生	コン				脱枓	埋房	ŧυ							
直送配水管 φ700 SP部【仮設協議中】 補強コンクリート 1.3*1.3*2.9																													•	ライ	」 ナーi	品制														
TH JS - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -																														J*1	, ,	шні					#il ±7	1 - 4 /+	月生コン							_
試掘工【カバージョイント施工部】		\exists						1																													坐件	- 政	3 <u>±12</u>	養生						_
1系沈殿池流出管								<u> </u>									瑪	地精	査 ・	仮設力	与法权	食討	9月よ	より試	掘	1_			1										<u> </u>	<u> </u>						
配水池4号流入管		_	•…																							<u></u>																				
配水池4,5号流入出管																																														
配水池5号流入管														夏季休							暇																									
天日乾燥床仮設 防塵ネット設置(足場に設置)																													1	_		H														_
																																														_
																																														_
																																														_
																																									今月(の玉掛	けワイヤー	-点検色	赤色	_
【交通誘導】																																											業色分け区		1	_
交通誘導(交通規制)				•							\vdash						1																	L,						1	•	-	㈱共同建 神田鉄筋	工業㈱		
作業時間 8:30~17:00											<u> </u>																											<u> </u>	+		-		(有)影山組 創伸建設			
																																							Щ		•		株)J.SECU			
立会・段階確認・検査 予定																																														
	感染	症対領	も の 循	旗				感染症対策の徹底						感染	症対	策の	その徹底 おおおお おおお おおお おおお おおお おおお おおお おおお おお おお					症対策	策の循	放底	底 作業ヤード明示の徹底									熱中症対策の徹底												
週間安全衛生		物損傷			=										TO THE STATE OF TH				埋設物損傷事故防止 第三者災害防止の徹底									重機災害防止の徹底																		
	地山	崩壊	事故防	址																		地山	山崩壊事故防止												保護具の着用徹底											_
安全衛生の主な行事																																														
安全当番	JV 福田·丸運JV 太田 業者 ㈱共同建設								福田·丸運JV 杉本 ㈱共同建設								i · 丸道 :同建	重JV ≌JV	太田				福田·丸運JV 杉本 福田·丸運JV 太田 株共同建設 株共同建設												福田·丸運JV 杉本 ㈱共同建設											